Sicherheitshinweise – Unbedingt beachten!

Arbeiten Sie nie mit einem beschädigten Gerät.
- Reparaturen dürfen nur vom Elektrofachmann und unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen ausgeführt werden.

Achten Sie auf Brand und Verbrennungsgefahr.
- Wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird, kann ein Brand entstehen.
- Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe brennbarer Materialien. Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.
- Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Nach Gebrauch das Gerät abstellen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht im feuchten Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

Achten Sie auf sorgfältige Behandlung des Kabels.
- Setzen Sie das Kabel nicht dem heißen Luftstrom dieses Gerätes aus.
- Berühren Sie mit dem heißen Ausblasrohr nicht das Kabel. Auch nach Abschaltung des Gerätes ist das Ausblasrohr noch heiß.

Das Gerät nicht erreichbar für Kinder aufbewahren.
Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

Safety - Safety information!

Never work. Using a damaged unit
- Repairs only by a qualified electrician, and taking into account the relevant safety regulations must be performed.

Watch out for fire and burn hazard.
- If the device is not handled carefully, could cause a fire.
- Use caution when using the device in close proximity to combustible materials. Not for a long time directed to one and the same place.
- Heat may be conducted to combustible materials that are obscured.
- Do not use in the presence of an explosive atmosphere.
- Do not leave unattended while it is operating.
- After use, switch off the unit and allow to cool before it is stored away.

Do not use electric tools in wet condition or in damp or wet surroundings.

Look for careful handling of the cable.
- Keep the cord out of the hot air flow of this unit.
- Do not touch the hot exhaust tube instead of the cord. Even after shutting down the device air outlet is still hot.

The device is not accessible out of children.
The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge to be, unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from her instructions on how the device is to use. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.